



## Кабель Программатора C51AutoISP

Программатор *C51AutoISP* с помощью *обычного USB-кабеля для периферийных устройств* должен быть подключен к USB-порту PC. Разъём *IDC-10* программатора *C51AutoISP* должен быть подключен к разъёму *BH-10 (2X5 с шагом 2,54 мм)* C2-интерфейса на печатной плате. Микроконтроллер AT89C51/AT90/ATmega фирмы ATMEL должен быть подключен к разъёму *BH-10 (2X5 с шагом 2,54 мм)* следующим образом:

Ко.	Цепь
1	P3.1/TXD
2	P3.0/RXD
3	PSEN
4	RST
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND

BH-10

Схема подключения к разъёму *2X5 с шагом 2,54 мм* на печатной плате с установленным на ней микроконтроллером фирмы ATMEL (Single Range Power Supply: 2.7V to 5.5V):